

サイドブレーキエクステンジキット取り付けメソッド

・取付前に必ず取付メソッドをお読みいただき装着してください。

※撮影のため、本書ではサイドブレーキを車両から外しておりますが、エクステンジキット装着に関して外す必要はありません。

※ここでは一般的なサイドブレーキを用意して説明を行っております。車両により若干形状は異なります。

※当商品は装着の良し悪しでフィッティングが大きく変わります。できるだけ時間をかけて革をなじませながら本紙をよく読んで装着してください。

※作業中、さすが手につく場合がありますが、製品の製造過程で発生するカーボンですのでご了承ください。

※製品によって多少糸が浮いていたり広がっている場合がありますが、ライターなどで少しだけ炙っていただくことで緩和されます。(強く炙りすぎると糸が破損しますので慎重に行ってください。)



1. 先端を 2 cm ほど残し、本体を裏返します。

2. 裏返した本体をサイドブレーキに挿し込みます。
※先端が余らないように奥まで差し込みます。



3. 本体を引き下げるように装着します。

4. 全体を整えて完成です。