

## ジムニーJB64,JB74用 荷室フラットデッキ 取付説明書

品 番：4040-60 適応車種：スズキジムニーJB64 ジムニーシエラJB74

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。


●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入ってください。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。




**注意**

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。  
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

### ●構成部品表



フラットデッキプレート x1



フットブラケット左x1



フットブラケット右x1



センタースタンドx1



M6×L15低頭ボルト x6




ナイロンクリップ x4

使用工具：3mmヘキサゴンレンチ(六角レンチ),手袋

### [ 装着手順 ]

① 下図のようにフラットデッキを組み立てます。

**※前後向きにご注意下さい**



デッキプレート前後の見分けはフットブラケット用の穴が後ろ側(リアゲート側)に寄っています。

フットブラケットの計4箇所付属のクリップを差し込みます。差し込みは少し硬目なので怪我をしないように必ず手袋を装着して作業して下さい。

センタースタンドに向きはありません。

- ② 組み立てたデッキを純正フロアのクリップ穴にクリップ位置が合うように置き、上から押して差し込みます。
- ③ クリップ固定が完了したら、再度各ボルトを増し締めして作業完了です。

### [ ご使用上の注意 ]

デッキの着け外しの際は、手を怪我されないように毎回必ず手袋を装着して行なって下さい。