

品番：7109-64

品番：7109-74

# 取扱説明書

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
お読みになった後も、この取扱説明書をなくさないように大切に保管してください。

●本製品には適合の可・不可があります。必ず下記の「適合車種」をご確認のうえ取り付けてください。

品番	適合車種 ※2023年4月現在
7109-64	スズキ ジムニー (JB64)
7109-74	スズキ ジムニーシエラ (JB74)

- 本製品を装着すると、純正の防眩機能は使用できなくなります。
- 本製品は他のルームミラー用パーツ・アクセサリとの併用はできません。
- 本製品は緩曲面鏡のため、純正ルームミラーとは映り方や距離感が異なります。
- 本製品を取り付ける際に、プラスドライバー(2番)が必要になります。


## ⚠ 警告 必ずお読みください。

●取扱説明書に記載されていない装着や使用はしないこと。記載事項を守らなかった場合の不具合については責任を負いません。

## ⚠ 注意 必ずお読みください。

●ミラーが割れるおそれがあるので、ミラー面を強く押さないこと。

## 1 部品構成




ブルーミラー (1個)



ミラーアウターカバー (1個)  
※図はジムニーシエラ(JB74)用



脱脂用シート (1個)





プラスドライバー (サイズ:2番)



## 2 必要工具

## 3 取付方法 本紙ではジムニーシエラ(JB74)の図で説明しますが、ジムニー(JB64)も同じ取付方法です。



1. ブルーミラー右側のホルダー(可動する方)を純正ルームミラーの右端に引っかけます。(図1)
2. ブルーミラーを左方向に引っ張りながら左側のホルダー(可動しない方)を純正ルームミラーの左端に引っかけます。(図2)





3. 純正ルームミラーを背面のネジが見える位置まで回転させます。(図3)
4. 付属の脱脂用シートで、純正ルームミラー背面の指定箇所の汚れや油分をふき取り、乾燥させます。(図4)





5. 純正ルームミラー背面のネジが緩んでいる場合は、プラスドライバー(2番)で増し締めします。(図5)  
※ ネジが緩んだ状態で本製品を取り付けると、ミラーが重さで下を向く場合があります。
6. ミラーアウターカバー裏面の粘着テープの剥離紙(2箇所)を剥がします(図6)



7. ミラーアウターカバー右側のツメをホルダーに挿し込みます。(図7)
8. ミラーアウターカバー全体を軽くたわませながら、左側のツメをホルダーに挿し込みます。(図8)
9. ミラーアウターカバーを上下から軽く押し付けて、上下のツメをブルーミラーにしっかりと挿し込みます。(図9)



10. ミラーアウターカバーの背面を軽く押し付けて、粘着テープをしっかりと貼り付けます。(図10)
11. 左右のホルダーを両側から軽く押し付けてブルーミラーを固定します。(図11)



12. 後方が見えるようにミラーの向きを調節します。

ENGINEERED BY CAR MATE, JAPAN MADE IN CHINA

製造元  
株式会社 **カーメイト**  
〒171-0051  
東京都豊島区長崎5-33-11

販売元  
**アピオ株式会社**  
〒252-1124 神奈川県綾瀬市吉岡651  
TEL.0467-78-1182

**APIO**  
Apio Incorporated

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。